

## Nutzungsbedingungen für AnyoneGo-Produkte

Das Produkt besteht aus verschleißanfälligen Kunststoffteilen. Im Laufe der Zeit können durch falsche Verwendung oder Wartung einige Teile des Produkts beschädigt werden.

Das Produkt ist beständig gegen Spritzwasser und Staub. Die Beständigkeit des Produkts ist jedoch nicht dauerhaft und kann im Laufe der Zeit aufgrund normaler Abnutzung herabsetzen. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Exposition gegenüber den nachstehend beschriebenen Effekten verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

Drag Bags können beschädigt oder anfälliger für Beschädigungen sein, wenn sie folgenden Bedingungen ausgesetzt sind:

- Temperaturen außerhalb des Bereichs von -5 bis +40° C
- Verwendung auf rauen Oberflächen und Draußen
- Schlechte Montage und Einstellung
- Übermäßige oder anhaltende Verschmutzung

Lassen Sie den Hund nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Drag Bagl verwenden. Verwenden Sie es nicht für Hunde mit gesunden Hinterbeinen! Es kann zu Verletzungen des Hundes und zu Schäden am Produkt kommen.

### Einsetzen des Drag Bags:

- 1) Legen Sie Drag Bag mit dem Netz nach oben auf den Boden und öffnen Sie einen oder beide Reißverschlüsse.
- 2) Legen Sie den Hund so in Drag Bag, dass die Hinterbeine und der hintere Körperteil auf der Unterlage liegen.
- 3) Machen Sie die Reißverschlüsse zu.
- 4) Setzen Sie den Kragen so auf, dass der Teil, der von Drag Bag zum Kragen führt, zwischen den Vorderbeinen ist.
- 5) Stellen Sie den Kragen und Drag Bag so ein, dass Drag Bag gut passt.
- 6) Befestigen Sie gegebenenfalls den hinteren Gurt, der vom Netzteil zum Kragen führt.

### Empfohlene Lagerung:

Draußen lagern.

### Waschanleitung:

Bei max. 40 Grad, nicht im Trockner trocknen, auf ein Minimum bügeln; Ziehen Sie die Füllung des Drag Bags vor dem Waschen heraus. Waschen Sie die Füllung nicht in der Waschmaschine. Mit einem feuchten Tuch mit Reinigungsmittel abwischen.